

SICHERHEITSHINWEISE FÜR FEUEROBJEKTE

Feuerobjekt aufstellen

Feuerobjekte dürfen grundsätzlich nur im Freien mit genügend Abstand zu angrenzenden Gebäuden aufgestellt werden, also auch nicht unter einem überdachten Außenbereich und nur mit genügend Abstand zu Markisen und anderen brennbaren Gegenständen. Achten Sie dabei auch auf mögliche Rauchentwicklung, um Ihre Nachbar nicht zu belästigen. Stellen Sie Ihr Feuerobjekt auf einem feuerfesten Untergrund wie Stein, Sand oder Fliesen auf. Ist dieser natürlich nicht gegeben, empfehlen wir die Verwendung eines Edelstahl-Untersetzers. Dieser dient auch zur Vermeidung von Rostablagerungen auf der Terrasse. Achten Sie außerdem auf einen sicheren, wackelfreien Stand des Feuerobjekts.



Feuerobjekt befüllen

Verwenden Sie für die Befüllung ausschließlich trockenes, harzarmes Stückholz oder Holzbriketts. Verbrennen Sie keinen Abfall und keinen Baum- oder Strauchschnitt – die Gefahr des Funkenfluges sowie der Rauchentwicklung wäre zu groß. Werden Feuerobjekte nicht bestimmungsgemäß verwendet, drohen empfindliche Bußgelder!

Feuerobjekt löschen

Lassen Sie das brennende Feuerobjekt nie unbeaufsichtigt. Das gilt auch, wenn das Feuer nur noch leicht glimmt!

Zum Löschen einfach das Feuer herunterbrennen lassen und auch auf Glutnester in der Asche achten. Ein kleiner Windstoß kann das Feuer ansonsten jederzeit wieder entfachen. Halten Sie außerdem immer Löschmöglichkeiten wie Feuerlöscher und Wassereimer bereit und machen Sie das Feuer aus, wenn der Wind oder die Rauchentwicklung zu stark werden.

Sonstige Hinweise

Achten Sie auf spielende Kinder und Haustiere. Lassen Sie das Feuerobjekt nie unbeaufsichtigt! Bei lang anhaltender Trockenheit und drohender Waldbrandgefahr dürfen Feuerobjekte nicht verwendet werden.



gartenmetall®

In der Au 14

72622 Nürtingen

Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0

Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50

www.gartenmetall.de

info@gartenmetall.de